

嘉兴工业级条码打印机厂家

发布日期：2025-09-21

条码打印机的常见种类：便携式条码打印机：体积小、轻便、抗环境干扰。采用了红外或蓝牙技术作为打印数据通讯的接口。表示打印机所能打印的较大宽度，一般来说，打印宽度有3英寸到8英寸几个选择，打印宽度是选择打印机的决定因素。打印精度依靠打印机中打印头这一重要配件实现。市场面上的打印精度分别为200dpi、300dpi、600dpi，精度越高，打印出来的标签文字和条码越精细清楚。用户可根据行业情况，标签大小情况选择适合自身打印需求的产品。打印速度快是条码打印机较之于针式打印机的优势之一。市面上工业级条码打印机打印速度可达到16英寸/秒。对于同种机器而言，速度越快，精度越低。用户在使用中，须调节机器，以求速度和精度的完美组合。市面上销售的条码打印机，配有USB接口、并口(LPT)、串口(RS232)条码打印机当然是打印条码的打印机了。就是打印机的一种。嘉兴工业级条码打印机厂家

如何延长条码打印机打印头的寿命？条码打印头的维护：1. 为发挥很好的作用，当每用一卷色带或一卷热敏纸需清洁一次条码打印头。注意当清洁条形码打印头时需脱下戒指以防划伤条码打印头，并用接地金属带或防静电垫以防静电损坏条码打印头。2. 可用浸过70%酒精棉棒，先关打印机电源并打开条形码打印头，用少量棉布在打印机机械部分刷，或轻轻吹去浮尘(如：滚轴、纸/色带传感器和条码打印头)。不要用任何硬的金属或会磨损的工具(如螺丝刀)去乱磨条码打印头的污染物。3. 用带酒精的棉棒压在条码打印头上从头到底擦，然后旋转滚轴，用它边转边擦，棉棒脏了不要再用。嘉兴工业级条码打印机厂家条码打印机的优点有工业级的品质，不受打印量的限制，可以24小时打印。

条码打印机的日常保养：传动系统的清洁和机箱内的清洁：因为一般标签纸为不干胶，其胶容易粘在传动的轴和通道上，再加上有灰尘，直接影响到打印效果，故需经常清洁。一般一周一次，方法是用浸有酒精的棉签(或棉布)擦洗传动的各个轴、通道的表面以及机箱内的灰尘，干净后，擦干。传感器的清洁：要保持传感器清洁，才不会发生测纸错误或碳带错误。传感器包括色带传感器和标签传感器，其位置见说明书，一般三个月至六个月清洗一次，方法是用浸有酒精的棉签擦洗传感器头，干净后，擦干。

条码打印机安装的方法：1. 碳带安装：打开打印机上盖，露出卷支仓，按下在打印机两侧的释放钮，打开打印头模组，向上打开打印头模组露出碳带供应端，拆开碳带包装，取出碳带和空卷芯，将条码碳带前端少量连接到空卷芯上。将碳带安装到碳带供应端(先卡左端在压入右端)，关上打印头模组在将空卷芯在碳带回收端(先卡左端在压入右端)。转动打印头模组左端的齿轮，确定碳带卷紧，同时向下按压打印头模组两侧，直到听到“咔哒”一声。2. 连接打印机：连接电源线、USB打印线，打开电源开关，放入随机光盘安装驱动。邮政挂号信件可通过条码打印机接收，

识别低邮政编码，实行条码打印机自动排序筛选，加快进度，提高效率。

条码打印机的日常保养：进纸导槽清洁：导槽一般不会出现大问题，但有时人为的或标签质量问题而导致标签粘在导槽里边，那也是要及时清洁它。温馨提醒：条码打印机温度一般保持在10-24之间，不能太高，否则容易降低打印头使用寿命，注意碳带和标签的搭配，一般是铜版纸配腊基碳带，合成纸配半树或全树碳带。另外，标签纸注意保持平坦，切勿使其高低不平，否则打印头容易磨损。为了让打印机达到用户的要求，条码打印机各厂家均设计了很多可选配件：切刀，剥离器、支架等。条码打印机的选购指南有选信赖商家。嘉兴工业级条码打印机厂家

条码打印机的选购指南有签保修协议是保修协议是对用户的一种保障。嘉兴工业级条码打印机厂家

普通打印机需要墨水，条码打印机需要墨水吗?每种方法都使用热敏打印头对打印头表面加热，热转印是通过加热色带，在多种材料上打印出耐用、持久的图案。热转印：在热转印打印中，热敏打印头给色带加热，油墨熔化在标签材料上以形成图案。色带材料被介质吸收，图案构成了标签的一部分。该技术提供了其他按需式打印技术无法匹敌的图案质量和耐久性。与热敏打印机相比，热转印打印机可接受更多品种的介质，包括纸、聚酯和聚丙烯材料。热转印打印机可生成耐久的额定标签□UL/CSA标签、签条和票据，以及腕带、长期资产签条、架签和其他标识。嘉兴工业级条码打印机厂家

广州市远竞达包装材料有限公司致力于包装，是一家生产型公司。公司业务分为不干胶标签，条码标签机，扫描枪，打印头等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司从事包装多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。远竞达秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。